مرکت توسعه دنوآوری شمسه

## مراحل ریکانفیگ خودپرداز

۱- ابتدا دستگاه را روی حالت سوپروایزر قرار داده تا ۹ گزینه زیر بر روی مانیتور اپراتور پنل نمایان شود و

سپس گزینه Supervisor Mode 🗲 ۲ را انتخاب نمایید:

*** Log On Menu ***	
1.Inservice Mode	
2.Supervisor Mode	
3.Operator Mode	
4. <shutdown atm=""></shutdown>	
5.Connect to Cnfg Switch	
6.Connect to Trnx Switch	
7.Disconnect from Switch	
8. Transfer Interface	
9. <vendor application=""></vendor>	

۲- رمز آن (را وارد نمایید :



پرک<sup>ر</sup>ت تورچه ونوآ ورکی شهر

مراحل ريكانفيك خوديرداز

شركت توسعه دنوادرى شمسه

۳- بعد از فشردن دکمه Enter، ۹ گزینه زیر ظاهر شده ، سپس گزینه ۹ ← Reset Configuration (۲)
۱۱ انتخاب نمایید:



۴ – شماره **۱** – ۲ – شماره **۱** – ۲ مایند.

## \*\*\* Reset Configuration \*\*\* 1.Reconfiguration 2.Restore Defaults

دکمه Enter را بزنید.

## Are you sure to Reconfigure the ATM via Center? (ENT/CNL)

مراحل ريكانفيك خودپرداز



پسورد داده شده توسط کارشناسان شرکت توسعه و نوآوری شهر را وارد کنید.

بعد از وارد نمودن پسورد، خودپرداز ریستارت می شود.

پس از ریستارت شدند، لازم است عملیات تسویه (Setllement) بر روی دستگاه اعمال گردد و سپس دستگاه

در حالت **Inservice** قرار گیرد .